




AUFBAUANLEITUNG

MESSEWAND GERADE

Diese Messewand ist in allen Abmessungen ganz ohne Werkzeug leicht auf- und abgebaut.
Mit wenigen Handgriffen wird aus einem handlich gefalteten Metallgittersystem eine beeindruckende Werbewand.


Lieferumfang

GITTERSYSTEM **A**
BEDRUCKTE PLANE **B**
STOFFTASCHE **C**




- 1** Falten Sie das Gittersystem **A** behutsam auf dem Boden auseinander.

Achten Sie darauf, dass sich das Gitter nicht verhakt und wenden Sie bitte keine Gewalt an – das Gitter könnte sonst beschädigt werden.



- 2** Verbinden Sie die losen Metallhaken jeweils von oben und unten miteinander. Drücken Sie die gegenüberliegenden Knotenpunkte zusammen und verhaken Sie die Ösen ineinander.



- 3 Der bedruckte Stoff **B** wird durch ein Klettband mit dem Gestell **A** verbunden. Das auf dem Druck aufgenähte Flauschband ermöglicht das einfache und variabel anpassbare Ankletten Ihres Drucks auf dem Rahmen.

Legen Sie Ihren Druck mit der Vorderseite nach oben auf das Gittersystem. Beginnen Sie damit, den Druck an einer Seite anzukletten und arbeiten Sie sich zur anderen Seite vor.



- 4 Nun müssen Sie nur noch die andere Seite nach hinten schlagen, um das Gerüst vollständig zu verkleiden.



- 5 **FERTIG!**
Ihre Messewand hat nun einen sicheren Stand.

- ! **DER ABBAU**
Bitte einmal alles rückwärts: 4, 3, 2, 1...

ZUSAMMENFALTEN LEICHT GEMACHT:

Heben Sie das Gerüst von der Mitte aus nach oben. Durch vorsichtiges Ziehen lässt sich das Gittersystem leichter zusammenfahren.