




























































# Pantonefarben auf blauer Tasse

Bitte verwenden Sie nur die dem Auftrag entsprechende Anzahl Pantone Farben aus dieser Farbtabelle entsprechend Ihrer gewünschten Tassenfarbe. Die gewählte Pantone-Farbe verändert sich beim Einbrennen Ihrer Tassen und weicht dadurch vom gewählten Farbton ab. Zudem kann es aufgrund der Bildschirmkalibrierung zu Abweichungen in der Farbdarstellung kommen. Der zu erwartende Farbton wird links vom jeweiligen Pantonewert dargestellt. Die Pantonewerte wurden durch Umwandlung der CMYK-Werte in Photoshop an die am nächsten ähnlichsten Werte angepasst. Abweichungen von DeltaE 1-20 sind möglich.























































mögliche Pantonefarben auf schwarzer Tasse

CMYK Wert	Pantone	CMYK Wert	Pantone	CMYK Wert	Pantone
					
26-15-75-14	Pantone 617	15-99-92-15	Pantone 7620	54-41-81-54	Pantone 7764
					
27-14-93-50	Pantone 392	48-48-26-0	Pantone 7660	82-27-84-46	Pantone 5757
					
10-9-10-38	Pantone 399	51-47-34-6	Pantone 7653	92-34-59-61	Pantone 3302
					
28-35-86-45	Pantone 7755	49-42-30-15	Pantone 7667	76-44-74-65	Pantone 553
					
5-45-100-23	Pantone 7551	32-63-20-0	Pantone 668	72-31-69-52	Pantone 7735
					
5-63-100-24	Pantone 153	45-43-43-15	Pantone Warm Grey 8	82-27-62-42	Pantone 626
					
5-67-100-24	Pantone 159	36-64-88-66	Pantone 161		
					
6-90-100-30	Pantone 7599	37-76-95-53	Pantone 732		
					
5-78-100-22	Pantone 1525	59-74-92-82	Pantone Black 4		
					
7-81-100-31	Pantone 1675	66-73-69-77	Pantone Black 6		
					
38-100-100-0	Pantone 7621	52-85-85-60	Pantone 4625		
					
32-100-73-60	Pantone 188	51-58-79-64	Pantone 7554		

# Pantonefarben auf blauer Tasse

Bitte verwenden Sie nur die dem Auftrag entsprechende Anzahl Pantone Farben aus dieser Farbtabelle entsprechend Ihrer gewünschten Tassenfarbe. Die gewählte Pantone-Farbe verändert sich beim Einbrennen Ihrer Tassen und weicht dadurch vom gewählten Farbton ab. Zudem kann es aufgrund der Bildschirmlibrierung zu Abweichungen in der Farbdarstellung kommen. Der zu erwartende Farbton wird links vom jeweiligen Pantonewert dargestellt. Die Pantonewerte wurden durch Umwandlung der CMYK-Werte in Photoshop an die am nächsten ähnlichsten Werte angepasst. Abweichungen von DeltaE 1-20 sind möglich.

mögliche Pantonefarben auf schwarzer Tasse

CMYK Wert	Pantone	CMYK Wert	Pantone	CMYK Wert	Pantone
					
76-22-77-36	Pantone 555	92-31-33-63	Pantone 548	69-58-58-45	Pantone 446
					
77-15-94-50	Pantone 349	54-36-23-0	Pantone 5425	0-0-0-100	Pantone Black C
					
64-37-71-41	Pantone 574	61-44-26-19	Pantone 5415	10-0-0-0	Pantone 656
					
33-10-77-27	Pantone 7495	71-27-7-4	Pantone 7688		
					
68-19-76-0	Pantone 7730	72-47-27-25	Pantone 7686		
					
54-18-76-16	Pantone 7490	85-76-22-41	Pantone 5265		
					
70-22-95-60	Pantone 7743	87-65-7-26	Pantone 7699		
					
68-35-53-37	Pantone 5545	77-68-23-19	Pantone 7673		
					
28-18-9-0	Pantone 537	76-59-46-36	Pantone 7545		
					
55-23-32-0	Pantone 5493	75-62-57-55	Pantone 447		
					
61-19-33-27	Pantone 7483	63-49-38-25	Pantone 431		
					
76-32-44-46	Pantone 7476	64-52-38-25	Pantone Cool Grey 11		