


Pantonefarben auf weißer Tasse

Bitte verwenden Sie nur die dem Auftrag entsprechende Anzahl Pantone Farben aus dieser Farbtabelle entsprechend Ihrer gewünschten Tassenfarbe. Die gewählte Pantone-Farbe verändert sich beim Einbrennen Ihrer Tassen und weicht dadurch vom gewählten Farbton ab. Zudem kann es aufgrund der Bildschirmpkalibrierung zu Abweichungen in der Farbdarstellung kommen. Der zu erwartende Farbton wird links vom jeweiligen Pantonewert dargestellt. Die Pantonewerte wurden durch Umwandlung der CMYK-Werte in Photoshop an die am nächsten ähnlichsten Werte angepasst. Abweichungen von DeltaE 1-20 sind möglich.

mögliche Pantonefarben auf weißer Tasse

CMYK Wert	Pantone	CMYK Wert	Pantone	CMYK Wert	Pantone
					
1-15-80-0	Pantone 115	0-76-98-4	Pantone 166	22-32-44-8	Pantone 4665
					
0-27-100-0	Pantone 116	1-90-98-11	Pantone 485	17-50-83-29	Pantone 730
					
0-35-100-0	Pantone 7408	5-100-88-13	Pantone 186	9-75-93-35	Pantone 1535
					
1-34-87-8	Pantone 143	41-100-88-0	Pantone 704	16-75-89-41	Pantone 7526
					
0-48-100-0	Pantone 137	3-99-92-22	Pantone 7626	47-80-85-50	Pantone 477
					
0-47-100-0	Pantone 138	18-55-9-4	Pantone 687	60-75-78-55	Pantone 476
					
0-60-100-0	Pantone 716	15-49-26-6	Pantone 694	65-80-75-55	Pantone 497
					
2-70-100-11	Pantone 1595	13-36-27-0	Pantone 501	52-85-85-60	Pantone 4625
					
0-91-100-20	Pantone 2347	32-63-20-0	Pantone 681	12-50-85-21	Pantone 723

Pantonefarben auf weißer Tasse








Bitte verwenden Sie nur die dem Auftrag entsprechende Anzahl Pantone Farben aus dieser Farbtabelle entsprechend Ihrer gewünschten Tassenfarbe. Die gewählte Pantone-Farbe verändert sich beim Einbrennen Ihrer Tassen und weicht dadurch vom gewählten Farbton ab. Zudem kann es aufgrund der Bildschirmkalibrierung zu Abweichungen in der Farbdarstellung kommen. Der zu erwartende Farbton wird links vom jeweiligen Pantonewert dargestellt. Die Pantonewerte wurden durch Umwandlung der CMYK-Werte in Photoshop an die am nächsten ähnlichsten Werte angepasst. Abweichungen von DeltaE 1-20 sind möglich.

mögliche Pantonefarben auf weißer Tasse

CMYK Wert	Pantone	CMYK Wert	Pantone	CMYK Wert	Pantone
					
52-39-85-53	Pantone 7498	55-5-71-0	Pantone 7489	100-22-47-12	Pantone 7717
					
24-20-88-40	Pantone 620	30-9-81-15	Pantone 618	91-9-43-29	Pantone 322
					
100-64-75-3	Pantone 330	71-32-78-0	Pantone 364	55-20-11-0	Pantone 644
					
95-24-65-65	Pantone 3308	60-15-76-21	Pantone 575	60-10-0-0	Pantone 2915
					
92-19-65-52	Pantone 336	80-35-90-35	Pantone 7483	79-42-23-0	Pantone 646
					
98-9-69-39	Pantone 3298	60-9-59-5	Pantone 556	73-28-7-7	Pantone 542
					
90-10-75-30	Pantone 341	26-7-13-0	Pantone 5523	97-50-7-29	Pantone 7462
					
91-11-88-36	Pantone 7732	61-17-44-0	Pantone 2247	100-56-10-22	Pantone 293
					
95-24-100-20	Pantone 356	100-10-40-0	Pantone 321	96-87-47-1	Pantone 654

Pantonefarben auf weißer Tasse

Bitte verwenden Sie nur die dem Auftrag entsprechende Anzahl Pantone Farben aus dieser Farbtabelle entsprechend Ihrer gewünschten Tassenfarbe. Die gewählte Pantone-Farbe verändert sich beim Einbrennen Ihrer Tassen und weicht dadurch vom gewählten Farbton ab. Zudem kann es aufgrund der Bildschirmpkalibrierung zu Abweichungen in der Farbdarstellung kommen. Der zu erwartende Farbton wird links vom jeweiligen Pantonewert dargestellt. Die Pantonewerte wurden durch Umwandlung der CMYK-Werte in Photoshop an die am nächsten ähnlichsten Werte angepasst. Abweichungen von DeltaE 1-20 sind möglich.

CMYK Wert	Pantone	CMYK Wert	Pantone	CMYK Wert	Pantone
					
100-75-4-5	Pantone 294	87-94-11-60	Pantone 2695	0-0-0-100	Pantone Black C
					
100-75-0-25	Pantone 286	89-92-21-53	Pantone 274	0-0-0-0	Weiß
					
100-70-5-0	Pantone 2945	71-48-21-23	Pantone 5405		
					
100-83-0-15	Pantone 288	70-54-33-36	Pantone 7546		
					
86-79-10-23	Pantone 5265	75-50-50-35	Pantone 445		
					
100-100-0-93	Pantone 276	66-49-53-19	Pantone 417		
					
80-56-19-30	Pantone 653	20-18-18-11	Pantone Cool Grey 3		
					
77-79-45-7	Pantone 7448	38-28-28-11	Pantone 422		
					
64-84-29-70	Pantone 7449	51-41-41-30	Pantone 424		

mögliche Pantonefarben auf weißer Tasse