

Bitte bei Ihrer Gestaltung
nur die angegebenen Pantone C Farben
aus dem Datenblatt verwenden.

**Datenformat: 159 x 55 mm**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten
angelegt sein sollten.

Endformat: 159 x 55 mm

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten
zugeschnitten.

Tassenfläche**Hinweise zur Druckdatenerstellung:**

- Bitte beachten Sie zwingend die Farbtabelle auf den folgenden Seiten, verwenden Sie in Ihrer Gestaltung nur die angegebene Farbauswahl aus Pantone C auf den folgenden Seiten.
- Legen Sie bitte nur Volltonfarben als Pantone C an, die Anzahl der Farben muss dabei der Farbanzahl, sowie der Tassenfarbe, Ihrer Bestellung entsprechen.
- Die gewählte Pantone-Farbe verändert sich beim Einbrennen Ihrer Tassen und weicht dadurch vom gewählten Farbton ab. Zudem kann es aufgrund der Bildschirmpkalibrierung zu Abweichungen in der Farbdarstellung kommen.
- Bitte verwenden Sie nur 100 % Farbauftrag und legen Sie in Ihrer Grafik ausschließlich Vektoren/Pfade an.
- Die einzelnen Farben sollten sich nicht überlappen, stellen Sie darunterliegende Grafikelemente auf aussparen, um ungewollte Farbfehler zu vermeiden.
- Mindest-Strichstärke von 0,3 mm (0,85 pt) positiv und 0,9 mm (2,55 pt) negativ.
- Schriftgröße positiv 6 pt (2,1 mm) und negativ 9 pt (3,2 mm).
- Produktionsbedingte Toleranz bei Druckflächenposition von ca. 1–2 mm möglich.

3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten**Farbmodus**

Bitte wählen Sie in Ihrer Druckdatei nur Pantone C Farbtöne aus der Farbtabelle auf der folgenden Seite aus. Legen Sie diese Farbtöne nur mit 100 % Farbauftrag an. Die Anzahl muss dabei mit der Bestellung übereinstimmen (1-farbig = 1 Pantone C Farbton, 2-farbig = 2 Pantone C Farbtöne).

Auflösung

Legen Sie in Ihrer Druckdatei ausschließlich Vektoren/Pfade an. Einzelne Farben dürfen sich dabei nicht überlappen. Verläufe oder Pixelgrafiken (Fotos) sind nicht möglich.

Dateiformat





























































Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften in Pfade umzuwandeln.



Pantonefarben auf blauer Tasse

Bitte verwenden Sie nur die dem Auftrag entsprechende Anzahl Pantone Farben aus dieser Farbtabelle entsprechend Ihrer gewünschten Tassenfarbe. Die gewählte Pantone-Farbe verändert sich beim Einbrennen Ihrer Tassen und weicht dadurch vom gewählten Farbton ab. Zudem kann es aufgrund der Bildschirmpkalibrierung zu Abweichungen in der Farbdarstellung kommen. Der zu erwartende Farbton wird links vom jeweiligen Pantonewert dargestellt. Die Pantonewerte wurden durch Umwandlung der CMYK-Werte in Photoshop an die am nächsten ähnlichen Werte angepasst. Abweichungen von DeltaE 1-20 sind möglich.

mögliche Pantonefarben auf blauer Tasse





















































CMYK Wert	Pantone	CMYK Wert	Pantone	CMYK Wert	Pantone
					
26-15-75-14	Pantone 617	48-48-26-0	Pantone 7660	82-27-84-46	Pantone 5757
					
27-14-93-50	Pantone 392	51-47-34-6	Pantone 7653	92-34-59-61	Pantone 3302
					
10-9-10-38	Pantone 399	49-42-30-15	Pantone 7667	76-44-74-65	Pantone 553
					
28-35-86-45	Pantone 7755	32-63-20-0	Pantone 668	72-31-69-52	Pantone 7735
					
5-45-100-23	Pantone 7551	45-43-43-15	Pantone Warm Gr. 8	82-27-62-42	Pantone 626
					
5-63-100-24	Pantone 153	36-64-88-66	Pantone 161	76-22-77-36	Pantone 555
					
5-67-100-24	Pantone 159	37-76-95-53	Pantone 732		
					
6-90-100-30	Pantone 7599	59-74-92-82	Pantone Black 4		
					
5-78-100-22	Pantone 1525	66-73-69-77	Pantone Black 6		
					
7-81-100-31	Pantone 1675	52-85-85-60	Pantone 4625		
					
38-100-100-0	Pantone 7621	51-58-79-64	Pantone 7554		
					
32-100-73-60	Pantone 188	54-41-81-54	Pantone 7764		



Pantonefarben auf blauer Tasse

Bitte verwenden Sie nur die dem Auftrag entsprechende Anzahl Pantone Farben aus dieser Farbtabelle entsprechend Ihrer gewünschten Tassenfarbe. Die gewählte Pantone-Farbe verändert sich beim Einbrennen Ihrer Tassen und weicht dadurch vom gewählten Farbton ab. Zudem kann es aufgrund der Bildschirmpkalibrierung zu Abweichungen in der Farbdarstellung kommen. Der zu erwartende Farbton wird links vom jeweiligen Pantonewert dargestellt. Die Pantonewerte wurden durch Umwandlung der CMYK-Werte in Photoshop an die am nächsten ähnlichen Werte angepasst. Abweichungen von DeltaE 1-20 sind möglich.

mögliche Pantonefarben auf blauer Tasse

CMYK Wert	Pantone	CMYK Wert	Pantone	CMYK Wert	Pantone
					
77-15-94-50	Pantone 349	54-36-23-0	Pantone 5425	0-0-0-100	Pantone Black C
					
64-37-71-41	Pantone 574	61-44-26-19	Pantone 5415	10-0-0-0	Pantone 656
					
33-10-77-27	Pantone 7495	71-27-7-4	Pantone 7688		
					
68-19-76-0	Pantone 7730	72-47-27-25	Pantone 7699		
					
54-18-76-16	Pantone 7490	85-76-22-41	Pantone 5265		
					
70-22-95-60	Pantone 7743	87-65-7-26	Pantone 7686		
					
68-35-53-37	Pantone 5545	77-68-23-19	Pantone 7673		
					
28-18-9-0	Pantone 537	76-59-46-36	Pantone 7545		
					
55-23-32-0	Pantone 5493	75-62-57-55	Pantone 447		
					
61-19-33-27	Pantone 7483	63-49-38-25	Pantone 431		
					
76-32-44-46	Pantone 7476	64-52-38-25	Pantone Cool Gr. 11		
					
92-31-33-63	Pantone 548	69-58-58-45	Pantone 446		